

PRIMA DI INIZIARE L'OPERAZIONE DI APPLICAZIONE, VI INVITIAMO A LEGGERE LE ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Metodo utilizzato: "con scotch"

Prodotto utilizzato nell'esempio: scritta adesiva



Per effettuare questo tipo di applicazione, avrete bisogno di alcuni accessori: del nastro adesivo, una spatola, delle forbici ed eventualmente un cutter.



Lo scotch qui utilizzato è del tipo che si usa per i lavori elettrici, ma qualsiasi tipo di nastro adesivo di buona qualità andrà bene.



Mettete un pezzo di scotch al centro della scritta facendo attenzione che oltrepassi la scritta dai due lati. Mettete un pezzo di scotch anche su una delle estremità della scritta.



Prima di qualsiasi applicazione è importante sgrassare il supporto per esempio con un detergente per vetri.



Collocate la scritta nella posizione desiderata e fate aderire lo scotch. Potrete così facilmente riposizionare la vostra scritta.



Sul lato libero, separate la parte superiore della scritta dalla carta protettiva sottostante chiamata "carta siliconata"



Tagliate il pezzo di carta siliconata con le forbici.



Fate aderire questo lembo della scritta sul supporto.



Usando il lato in feltro della spatola, lisciate la scritta dal centro verso l'esterno.



Ricominciate quest'operazione con il lato in plastica.



La vostra scritta adesso è fissata, potete rimuovere lo scotch.



Rimuovete la carta siliconata sull'altro lato.



Ricominciate le operazioni di lisciatura con la spatola su questo lato.



Adesso potete rimuovere l'application tape progressivamente ripiegandolo su sé stesso ed evitando di tirarlo direttamente verso di voi.



Se si forma una bolla fra il vinile e il supporto, fatela partire delicatamente con la spatola. Se la bolla è troppo lontana dal bordo della lettera, fate un piccolo foro con un ago.



Fatto!

- I metodi, i prodotti e i materiali qui proposti sono selezionati da stickair.com per la loro compatibilità. L'utilizzo con prodotti di altra provenienza può comportare risultati imprevisti.
- Si consiglia vivamente di effettuare uno sgrassaggio (ad esempio con un prodotto per lavare i vetri) per qualsiasi supporto e qualsiasi metodo di applicazione.
- Idealmente, durante l'applicazione, il supporto deve essere ad una temperatura intorno ai 15 - 20°C in particolare per le applicazioni bagnate. La polimerizzazione (l'incollatura) è ottimale dopo 36 ore a questa temperatura. Se non potete conservare il vostro supporto a questa temperatura per questo periodo di tempo, si raccomanda vivamente di proteggerlo almeno dall'acqua durante questo periodo di tempo.
- Nonostante l'applicazione con il bel tempo sia ideale, si sconsiglia di applicare gli adesivi con il sole alle spalle, poiché in questo caso il sole batte direttamente sul supporto e questo aumenta fortemente la formazione di bolle.